





床暖房用リモコンの「アダプター情報表示」機能での表示内容について

床暖房用リモコンの「アダプター情報表示」機能を使用していただく事で、有線・無線LAN接続アダプターの各種情報がリモコンより確認できます。

(本書は有線・無線LAN接続アダプターの取扱説明書および、床暖房本体の取扱説明書と併せて参照してください。)

■ 床暖房用リモコンでの「アダプター情報表示」の表示方法

- 1 リモコンの基本画面から  を押す。
- 2  でメニューより **アダプター情報表示** を選択し、
 を押す。
- 3 有線・無線LAN接続アダプターの各種情報がリモコンに表示されます。
約30秒間操作しないと、リモコンの基本画面に戻ります。
 を押すと一つ前の画面に戻ります。

その他、床暖房用リモコンの操作方法の詳細については、床暖房本体の取扱説明書を参照してください。

お知らせ

- 以下の操作の直後は、アダプターの情報が一時的に表示されなかったり(全項目が“----”表示)、古い情報が表示されたりします。

- ・アダプターの各種設定の変更後
- ・床暖房用リモコンの一部の設定の変更後
- ・床暖房本体の電源リセット後
- ・宅内のネットワーク機器(HUBやルーターなど)の設定変更、電源リセット後

最大で2分間待ってから、「アダプター情報表示」の確認を行ってください。
2分間待っても、全項目に“----”が表示されている場合は、アダプターが故障している、または据付不良の可能性があります。お客様ご相談窓口にご連絡ください。

床暖房用リモコンの「アダプター情報表示」機能での表示内容について

■ 「アダプター情報表示」の表示内容

アダプター情報表示 1/2	
ネットワーク接続状態	接続中
アダプターのモード	RUNモード
IPアドレス取得方法	自動
IPアドレス	192.168. 1. 16
MACアドレス	FC-C2-DE-40-0F-57
変更：▲▼ 戻る：メニュー	

画面例(無線LAN接続アダプターの場合)

項目	表示内容	
ネットワーク接続状態 アダプターのネットワークへの接続状態を表示します。	接続中	アダプターがネットワークに接続できている場合に表示されます。
	未接続	アダプターがネットワークに接続できていない場合に表示されます。
	WPS設定中	無線LAN接続アダプターを接続している場合のみ表示されることがあります。 簡単設定を利用して、アダプターがネットワークへ接続動作しているときに表示されます。
	APモード	無線LAN接続アダプターを接続している場合のみ表示されることがあります。 詳細設定を利用して、アダプターがネットワークへ接続動作しているときに表示されます。 また、ネットワークを介した遠隔操作を無効設定にしている場合にも表示されます。
	通信停止モード	有線LAN接続アダプターを接続している場合のみ表示されることがあります。 ネットワークを介した遠隔操作を無効設定にしている場合に表示されます。

床暖房用リモコンの「アダプター情報表示」機能での表示内容について

■ 「アダプター情報表示」の表示内容

項目	表示内容	
アダプターのモード アダプターで設定されているモードを表示します。	RUNモード	無線LAN接続アダプターを接続している場合のみ表示されます。 ネットワークを介した遠隔操作が有効になっているモードです。
	APモード	無線LAN接続アダプターを接続している場合のみ表示されることがあります。 ネットワークを介した遠隔操作が無効になっているモードです。 また、詳細設定を利用して、アダプターがネットワークへ接続動作しているときにも表示されます。
	通信開始モード	有線LAN接続アダプターを接続している場合のみ表示されます。 ネットワークを介した遠隔操作が有効になっているモードです。
	通信停止モード	有線LAN接続アダプターを接続している場合のみ表示されることがあります。 ネットワークを介した遠隔操作が無効になっているモードです。
IPアドレス取得方法 接続されている有線・無線LAN接続アダプターに設定されている、IPアドレスの取得方法が表示されます。	自動	IPアドレスの取得方法が自動取得に設定されている場合に表示されます。 (工場出荷時には自動取得に設定されています。)
	手動	IPアドレスの取得方法が手動取得(固定)に設定されている場合に表示されます。 (詳細はご自宅のネットワークを設定された方にご確認ください。)
IPアドレス	接続されている有線・無線LAN接続アダプターに設定されているIPアドレスが表示されます。	
MACアドレス	接続されている有線・無線LAN接続アダプターのMACアドレスが表示されます。	
アダプターの異常状態	接続されている有線・無線LAN接続アダプターの正常／異常の状態が表示されます。	
アダプターの機種名	有線・無線LAN接続アダプターの機種によっては機種名が表示されます。 機種名表示に対応していないアダプターでは“----”が表示されます。	
アダプターのソフトVer.	接続されている有線・無線LAN接続アダプターのソフトウェアのバージョンが表示されます。	

M14B380