

給湯モード性能試験時の運転設定方法

- ①「湯量設定」、「使えるお湯の量」を同時に10秒以上押す。
- ②「^」「v」の操作により”1”を表示させ、「決定」を押す。
- ③「^」で【0】→【1】に変更し、「決定」を押す。
- ④「使えるお湯の量」を押して、通常画面に戻す。

※電源を「OFF」にし、再度「ON」すると給湯モード性能試験時の運転設定は解除されます。