

2023年モデル（3A型）ルームエアコン無線LAN接続アダプタ ファームウェア書き換え手順

Daikin Smart APPの準備

- ① Daikin Smart APPの最新版をインストールしてください。

iPhoneご利用の場合



Android™スマートフォンの場合




- ① CLUB DAIKINへの登録～Daikin Smart APPにログインしてください。
・ 初回のみの実施となります。

書き換え作業


- ② ルームエアコンの無線LAN接続アダプタの電源を入れてください。
- ③ Wi-Fiを使ってルームエアコン（SSID、Key）に直接接続してください。
- ④ ルームエアコンの無線LAN接続アダプタのファームウェアをアップデートしてください。

① CLUB DAIKINへの登録～Daikin Smart APPにログイン

外部ブラウザ起動



①アプリを起動



②起動画面



③ログイン画面




④ CLUB DAIKIN
ログイン画面

① CLUB DAIKINへの登録～Daikin Smart APPにログイン

スマートフォンで受信可能なメールアドレスの登録推奨




⑤仮会員登録



⑥仮会員登録2



⑦仮会員送信



⑧仮会員登録完了


① CLUB DAIKINへの登録～Daikin Smart APPにログイン

仮登録の案内がメールが届きます

外部ブラウザ起動



⑨メールを起動



⑩案内メールを開く



⑪URLをタップ



⑫CLUB DAIKIN
ホームページで
登録処理継続

① CLUB DAIKINへの登録～Daikin Smart APPにログイン



⑬ 「お客様情報」
をタップ



⑭ 「登録する」
をタップ



⑮ 登録完了



⑯ ログイン画面


Daikin Smart APP
に切り替えてください

②ルームエアコンの無線LAN接続アダプタの電源を入れる（下記例。ルームエアコンの取扱説明書を参照ください。）

2023年モデル（3A型）RX・R/AX・A/DX・Dシリーズの場合

① 停止中に **AI快適自動** を約5秒間長押しして、
アダプター設定メニュー画面にする。

② ふたを開けて  で「**設定状態確認**」を選択し、
決定 を押す。




● 運転ランプとタイマーランプ*が同時に点滅します。
(点滅するまで約60秒かかることがあります。)

※すでにルーターと接続している場合には、タイマーランプのみが点滅します。

※もしこの操作でも、エアコンのSSIDが見えない場合には、
アダプター設定を「ON」⇒「OFF」⇒「ON」してく
ださい。

2023年モデル（3A型）MX・Mシリーズの場合

① 停止中に **快適自動** を約5秒間長押しする。
([SP] がリモコンに表示)

②  で[1]を選択し、**快適自動** を押す。


● 運転ランプとタイマーランプ*が同時に点滅します。
(点滅するまで約60秒かかることがあります)

※すでにルーターと接続している場合には、タイマーランプのみが
点滅します。

※もしこの操作でも、エアコンのSSIDが見えない場合には、
「入」⇒「切」⇒「入」してください。

無線LAN接続アダプターの機能を「切」にしたいとき

① 停止中に **快適自動** を約5秒間長押しする。([SP] がリモコンに表示)

②  で「切」を選択し、**快適自動** を約2秒間押す。


● 運転ランプとタイマーランプが交互に点滅します。
(点滅するまで約60秒かかることがあります)

③ **取消** を押して操作を終了する。

■ アダプターの機能を「入」にしたいとき
2 エアコンをネットワークに接続する
の手順を行う。

上記以外のシリーズ/別売品
→取り扱い説明書参照ください


③ Wi-Fiを使ってルームエアコン（SSID、Key）に直接接続する。



① 「設定」をタップ



② 「Wi-Fi」をタップ




③ Wi-Fiを有効にする

③ Wi-Fiを使ってルームエアコン（SSID、Key）に直接接続する。



④ エアコンのSSIDを
選ぶ




⑤ エアコンのkeyを
入力する



⑥ 接続完了

スマホとエアコンを直接接続




3A型R/A/Dシリーズの場合

無線LAN接続アダプター


SSID: DaikinAPXXXXX

KEY : XXXXXXXXXXXXXXX

④ ルームエアコンの無線LAN接続アダプタのファームウェアをアップデートする。




① 「DaikinAPP」
をタップ



② 「機器を操作するた
めの事前設定」を
タップ




③ 機器をタップする
(アップデート
アイコンが表示
されています)



④ 「アップデートする」
をタップする


④ ルームエアコンの無線LAN接続アダプタのファームウェアをアップデートする。



⑤ アップデート中



⑥ アップデート完了



⑦ 「機器を操作…」の画面に戻る