



はじめに

このたびはワイヤードリモコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書では、スゴ暖 ZEAS シリーズの「高暖房モード」機能を、ワイヤードリモコン BRC1G1 で設定する方法について説明します。リモコン操作の詳細については、取扱説明書をお読みください。

URL http://www.daikinaircon.com/remocon_pa/manual/

■各画面とメニュー画面への移行方法

画面の切り換えは、左右ボタンを使います。




■メニュー画面で「高暖房モード」を設定する

検知室温を床温度重視に設定することで、足元からしっかり暖めます。


例) 高暖房モードを有効にする

- 機種によっては本機能がないものがあります。
- 本機能の有無については、室内・室外ユニットに付属の取扱説明書・カタログをご覧ください。

1 高暖房モードを選択



2 有効を選択



3 設定を確認

