



「Daikin APP for Beside」をご利用のお客様には、ご迷惑、お手数をおかけし申し訳ございません。


今後も、Besideをご利用していただくためにはアプリの切替えが必要になりますので、下記の手順に従って「Ambi Climate」APPへの切り替え、および初期設定をお願いいたします。

## 1. Ambi Climate Appのダウンロード

- Google Playにて「Ambi climate」を検索、若しくは下記のQRコードから、アプリをインストールしてください。

※Ambi Climateアプリご利用には、Android 9以上のOSが必要です

Androidご利用の方：  
Google Playで入手



## 2. Ambi Climate アカウント作成

- アプリインストール後、Ambi Climateアプリのアイコンをタップし、【登録】ボタンを押す。



アカウント登録メールの受信が可能なEメールアドレスおよびアプリログイン用の新規パスワードを入力。  
利用規約およびプライバシーポリシーを確認後、チェックボタンにチェックを入れ【**アカウントを作成する**】ボタンを押す。

- 登録したメールアドレスに下記の受信メールが届くので、【**メールのご確認をお願いします**】ボタンをタップ。登録完了画面が表示されればアカウント登録完了です。

### 受信メール



### 登録完了画面



メールが受信できない場合、迷惑メール設定が有効になっていないか、登録したメールアドレスに間違いがないかなど再度ご確認ください。



ご案内


手順書に記載されている画面は Ambi Climate Appのバージョン 2.8.15.3451、Android13での内容です。ご利用されるスマートフォンやアプリ、OSのバージョンによっては、画面デザインや名称が異なる場合があります。

### 3. 初期設定 (デバイス設定、位置情報設定)


1 AmbiClimateアプリを立ち上げ【ログイン】をタップ



2 登録したメールアドレスとパスワードを入力後【ログイン】をタップ



3 【デバイスを追加】をタップ




4 【新しいデバイスを追加】をタップ



5 【許可しない】をタップ、その後【スキップ】をタップ



6 【Ambi Climate 2】をタップ



7 デバイスの位置を設定後、【確認】をタップ



8 任意の場所名を入力後、【完了】をタップ




※カメラ機能はご利用いただけません



- 9 任意の部屋名を入力後【次へ】をタップ
- 10 【WiFiを設定する】をタップ
- 11 【アクセスを有効にする】をタップ
- 12 【変更】をタップ




- 13 【アプリ使用時のみ】をタップ
- 14 デバイスの位置情報の設定はこれで完了です。次のWiFi接続の前に、デバイスのネットワーク初期化が必要です。



## 4. デバイス(Beside本体)のネットワーク初期化

WiFi設定の前に、デバイス(Beside本体)の初期化が必要です。Beside背面のリセットボタンを数秒押し、離れた後「ピッ」と音が鳴ればデバイスの初期化完了です（正面のLEDが暖色で点滅します）。この状態のまま「5. 初期設定(WiFi設定)」に進んでください。





クリップの先のような細いもので軽く押してください。

※強く押し込むと故障の原因となりますのでご注意ください。




## 5. 初期設定 (WiFi設定)


- 1** 【WiFiを設定する】をタップ **2** 【次へ】をタップ **3** アプリを離れスマートフォンのWiFi設定に移ります **4** スマートフォンのWiFi設定画面に移動します



スマートフォンの設定アイコンをタップ




- 5** Besideの名前がついているネットワークを選択 **6** アプリに戻り【完了】をタップ後【次へをタップ】 **7** 利用しているWiFiルーターを選択 **8** 自動でネットワーク構築を開始します



- 9** 下記の画面が出ればWiFi設定完了です。【完了】をタップし、エアコンのペアリングに移ります

※パスワード入力が必要な場合があります




エアコンとのペアリングが必要な方は、次頁「6. 初期設定 (エアコンペアリング)」に進んでください。

エアコンとのペアリングが不要な方は【後で】をタップし、ここで初期設定完了です。

## 6. 初期設定 (エアコンペアリング)



**1** 【エアコンのペアリング】をタップ



**2** ご利用されているエアコンメーカー、リモコン型名を選択



**3** 【テストを開始する】をタップ



※リストにリモコン型名がない場合は、最も近い型名を選択

リモコン信号送信開始


**4** エアコンから受信音がすれば【はい】をタップ



**5** 【確認】をタップ



**6** 【完了】をタップ、設定終了です



※エアコンの受信音を「切」に設定されている場合は受信音はしません

※Ambi Climate アプリ内の「知識ベース」には、Ambi Climateアプリの各機能の説明が記載されています。



## FAQ

### 1. WiFiネットワークでBesideが見つからない (手順5-5)

Beside本体リセット後、しばらく待つかスマートフォンのWiFi設定を一度OFFし、再度ONするとリストに現れます。それでも現れない場合は、Beside／無線LANルーター／スマートフォンとの距離が離れすぎていないか、障害物（電子レンジやBluetooth機器など）がないかをご確認ください。

※Beside本体のLEDが緑色の時はWiFiネットワークに表示されません。

「4. デバイス(Beside本体)のネットワーク初期化」に従って初期化を行ってください。

### 2. WiFi接続できない (手順 5-8 または 5-9 でエラーが出る)

ご利用のスマートフォンと無線LANルーターとの接続が「自動接続」になっているかご確認ください

※手順 5.8 または 5.9で接続できないと判断される場合があります

※WiFi接続を再度行う場合は、手順4（ネットワーク初期化）を必ず実施してください

### 3. エアコンペアリングで、エアコンから受信音がしない

エアコンの設定で、リモコン受信音が「消音」設定になっていないかご確認ください。また、Besideの赤外線がエアコンに届く範囲に設置されているか、ご確認ください。

※Ambi Climate アプリ内の「知識ベース」には、Ambi Climateアプリのトラブルシューティングも記載されています。